

Teléfonos Bluetooth compatibles con Saab

El Sistema Integrado de Teléfono Bluetooth de Saab funciona con los siguientes teléfonos móviles:

Características del Bluetooth								Comentarios / Desviaciones	
Teléfonos compatibles	Software del teléfono	Conexión Bluetooth	Marcación Manos Libres	Acceso Agenda	Acceso Lista Llamadas	Transferencia de Llamadas	Saab 9-3 N°Vin	N° Parte Puerto** Teléfono	Información general: El texto de las entradas en la agenda está probado OK para caracteres estándares: a-z, 0-9 y caracteres nórdicos especiales como å, ø, etc.
LG									
LG PRADA KE850	TBD	OK	OK1)	OK2)	NOK3)	OK	MY08	Not available	1) Al rechazar una llamada entrante da tono de no conectado en el teléfono que llama. 2) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home). 3) No compatible. La lista de llamadas vacía se "descarga".
Motorola									
Motorola E550	-	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 053	
Motorola MOTOKRZR K1	R4527_G_08.22.11R DSP: 633 43400	OK	OK1) & 2)	OK3)	OK	OK	MY08	Not available	1) Las llamadas a un móvil ocupado no se pueden cortar con el botón del volante, sólo con el botón del móvil. 2) El Bluetooth se desconecta si se ajusta en “modo privado”. 3) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home).
Motorola MOTORAZR V3xx	R26111LD_U_96.06.73BR DSP: 516 20000	NOK1)	NOK1) & 2)	OK3)	OK	OK	MY08	Not available	1) La conexión Bluetooth provoca que el móvil de reinicie espontáneamente cada minuto y medio. 2) El Bluetooth se desconecta si se ajusta en “modo privado”. 3) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home).

Motorola MOTORIZR Z3	R452B_G_ 08.01.05R DSP: 633 53500	OK1)	OK2)	OK3)	OK	OK	MY08	Not available	1) Algo de inestabilidad. En una ocasión el teléfono no se pudo conectar al coche después de emparejado. 2) El Bluetooth se desconecta si se ajusta en “modo privado”. 3) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home).
---------------------------------	---	------	------	------	----	----	------	------------------	---

Características del Bluetooth							Comentarios / Desviaciones		
Teléfonos compatibles	Software del Teléfono	Conexión Bluetooth	Marcación Manos Libres	Acceso Agenda	Acceso Lista LLlamadas	Transferencia Llamadas	Saab 9-3 N° Vin	N° Parte Puerto** Teléfono	Información general: El texto de las entradas en la agenda está probado OK para caracteres estándares: a-z, 0-9 y caracteres nórdicos especiales como å, ø, etc.
Motorola Razr V3	R4515_G_08.BD.43R	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	Not available	
Motorola V300	V TRIPLETS_G_0B.09.37R	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 053	
Motorola V400	V TRIPLETS_G_0B.08.AAR_A	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 053	
Motorola V500	V TRIPLETS_G_0B.09.38R	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 053	
Motorola V525	V TRIPLETS_G_0B.09.38R_V	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 053	
Motorola V550	V R367_G_OE.65.14R_A	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 053	
Motorola V600	V TRIPLETS_G_0B.09.38R_V	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 053	
Motorola V620	V R376_G_0E.65.25R;	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 053	
Motorola V635	V R474_G_08.48.24R_A;	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 053	
Nokia									
Nokia 3100	V 05.02	NOK1)	OK	OK	OK	NA1)	MY07	93 199 060	1) Sólo soporte, sin Bluetooth
Nokia 3110 Classic	V05.5014-08-07RM237	OK1)	OK2)	OK3)	OK	OK	MY08	Not available	1) Silenciado de la radio si se pulsa cualquier botón del teléfono, o el on/off de la tecla de bloqueo, si el teléfono no está en “modo silencioso”.2) El Bluetooth se desconecta si se ajusta en “modo

									privado".3) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home).
Nokia 6020	V 03.52	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 332	
Nokia 6021	V 03.83	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 332	
Nokia 6100	V 05.51	NOK1)	OK	OK	OK	NA1)	MY07	93 199 061	1) Sólo soporte, sin Bluetooth
Nokia 6110 Navigator	Symbian OS V03.51 Nokia firmware 11.52	OK1)	OK2)	NOK3)	NOK3)	OK	MY08	Not available	1) Silenciado de la radio cuando se conecta el Bluetooth y cuando se cambia el perfil en el teléfono. 2) Si el volumen se baja del todo en el teléfono, el sonido del Bluetooth desaparecerá. 3) No compatible.

Características del Bluetooth							Comentarios / Desviaciones		
Teléfonos compatibles	Software del Teléfono	Conexión Bluetooth	Marcación Manos Libres	Acceso Agenda	Acceso Lista LLlamadas	Transfere ncia Llamadas	Saab 9-3 N° Vin	N° Parte Puerto** Teléfono	Información general: El texto de las entradas en la agenda está probado OK para caracteres estándares: a-z, 0-9 y caracteres nórdicos especiales como å, ø, etc.
Nokia 6151	V04.10 21-12-06 RM-200	OK1)	OK2)	OK3)	OK	OK	MY08	93 199 664	1) Silenciado de la radio si se pulsa cualquier botón del teléfono, o el on/off de la tecla de bloqueo, si el teléfono no está en “modo silencioso”.2) El Bluetooth se desconecta si se ajusta en “modo privado”.3) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home).
Nokia 6151	V03.91 25-09-06 RM-2000 V03.56	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 664	
Nokia 6220	V 5.15	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 062	
Nokia 6230	V 05.50	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 058	
Nokia 6230i	V 03.40	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 058	
Nokia 6233	V05.10 21-12-2006 RM-145	OK1)	OK2)	OK3)	OK	OK	MY08	93 199 550	1) Silenciado de la radio si se pulsa cualquier botón del teléfono, o el on/off de la tecla de bloqueo, si el teléfono no está en “modo silencioso”.2) El Bluetooth se desconecta si se ajusta en “modo

									privado".3) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home).
Nokia 6233	V 03.70	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 550	
Nokia 6234	V 03.70	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 575	
Nokia 6280	V 03.81	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 839	
Nokia 6288	V06.43 30-03-07 RM-78	OK1)	OK2)	OK3)	OK	OK	MY08	93 199 839	1) Silenciado de la radio si se pulsa cualquier botón del teléfono, o el on/off de la tecla de bloqueo, si el teléfono no está en "modo silencioso".2) El Bluetooth se desconecta si se ajusta en "modo privado".3) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home).
Nokia 6288	V 03.81	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 839	

Características del Bluetooth							Comentarios / Desviaciones		
Teléfonos compatibles	Software del Teléfono	Conexión Bluetooth	Marcación Manos Libres	Acceso Agenda	Acceso Lista LLlamadas	Transfere ncia Llamadas	Saab 9-3 N° Vin	N° Parte Puerto** Teléfono	Información general: El texto de las entradas en la agenda está probado OK para caracteres estándares: a-z, 0-9 y caracteres nórdicos especiales como å, ø, etc.
Nokia 6300	V05.00 27-04-07 RM-217	OK1)	OK2)	OK3)	OK	OK	MY08	93 199 839	1) Silenciado de la radio si se pulsa cualquier botón del teléfono, o el on/off de la tecla de bloqueo, si el teléfono no está en "modo silencioso".2) El Bluetooth se desconecta si se ajusta en "modo privado".3) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home).
Nokia 6310	V 05.01	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 354	
Nokia 6310i	V 07.00	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 354	

Nokia 6610	V 05.52	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	Not available	1) Funciones de pantalla limitadas con el Bluetooth 2) No liberado para el modo soporte ya que el rendimiento del acoplamiento de la antena no es suficiente.
Nokia 6820	V 04.25 V 03.81	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 059	
Nokia 7210	V 04.74	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 063	
Nokia 7250	V 03.62	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 063	
Nokia 7250i	V 05.30	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 063	
Samsung									
Samsung SGH-F300	F300CPGD2	OK	OK	NOK1)	NOK1)	OK	MY08	Not available	1) No compatible
Samsung SGH-D900	D900XBFJ2	OK	OK1)	NOK2)	NOK2)	OK1)	MY08	Not available	1) Las llamadas son transferidas al móvil ("modo privado") si son contestadas desde el móvil 2) No compatible
Siemens / BenQ									
Siemens C55	V 24	NOK1)	OK	OK	OK	NA1)	MY07	93 199 054	1) Sólo soporte, sin Bluetooth
Siemens C65	V 25	NOK1)	OK	OK	OK	NA1)	MY07	93 199 566	1) Sólo soporte, sin Bluetooth
Siemens C75	SW 22 , 19.11.2005	NOK1)	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 381	
Siemens CX65	V 16	NOK1)	OK	OK	OK	NA1)	MY07	93 199 564	1) Sólo soporte, sin Bluetooth
Siemens CX70	V 34	NOK1)	OK	OK	OK	NA1)	MY07	93 199 564	1) Sólo soporte, sin Bluetooth
Siemens CX75	SW 13 , 09.01.2006	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 333	
Siemens M55	V 91	NOK1)	OK	OK	OK	NA1)	MY07	93 199 054	1) Sólo soporte, sin Bluetooth
Siemens M65	V 25	NOK1)	OK	OK	OK	NA1)	MY07	93 199 564	1) Sólo soporte, sin Bluetooth
Siemens M75	SW 23 , 10.05.2005	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 334	
Siemens S55	V 91	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 054	
Siemens S65	V43	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 565	

Sony Ericsson K530i	CXC1250912 R6BC002 070607	OK	OK	OK	OK	OK1) & 2)	MY08	Not available	1) Conectado en “Modo Privado” después del encendido o en retorno dentro del rango Bluetooth durante una llamada activa. 2) Pregunta: "¿Quiere transferir el sonido al móvil?" cuando se abandone el rango Bluetooth durante una llamada activa.
Sony Ericsson K770i	1201-7587 R8AA018 070817	OK	OK	OK	OK	OK1) & 2)	MY08	Not available	1) Conectado en “Modo Privado” después del encendido o en retorno dentro del rango Bluetooth durante una llamada activa. 2) Pregunta: "¿Quiere transferir el sonido al móvil?" cuando se abandone el rango Bluetooth durante una llamada activa.
Sony Ericsson K700i	V R2AE033	OK	OK	OK1)	OK	OK	MY07	93 199 056	1) Transmisión parcial o incompleta de las entradas de la agenda tanto en el modo del soporte como en el del Bluetooth.
Sony Ericsson K750i	R1N035	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 543	
Sony Ericsson K810i	CXC1250811R6 BC002070607	OK	OK	OK	OK	OK1) & 2)	MY08	93 199 543	1) Conectado en “Modo Privado” después del encendido o en retorno dentro del rango Bluetooth durante una llamada activa. 2) Pregunta: "¿Quiere transferir el sonido al móvil?" cuando se abandone el rango Bluetooth durante una llamada activa.
Sony Ericsson K850i	1200-4400 R1CA029 070922	OK	OK	OK	OK	OK1) & 2)	MY08	Not available	1) Conectado en “Modo Privado” después del encendido o en retorno dentro del rango Bluetooth durante una llamada activa. 2) Pregunta: "¿Quiere transferir el sonido al móvil?" cuando se abandone el rango Bluetooth durante una llamada activa.
Sony Ericsson P1i	Phone: CXC162037 R9H004 Bluetooth: CXC162143 R1D Organizer: CXC162108 R6E30	OK3)	OK	OK1) & 2)	OK	OK	MY08	Not available	1) La información de la tarjeta vCard se muestra como en el ej. /1 y /2 etc, en lugar de /W y /H para números de Trabajo (Work) y Casa (Home). 2) Tarda mucho tiempo en descargar la agenda, aprox. unos 3 minutos 3) Algo de inestabilidad. En una ocasión el teléfono no pudo ser conectado al coche después de emparejado.

Características del Bluetooth

Comentarios / Desviaciones

Teléfonos compatibles	Software del Teléfono	Conexión Bluetooth	Marcación Manos Libres	Acceso Agenda	Acceso Lista LLamadas	Transfere ncia Llamadas	Saab 9-3 N° Vin	N° Parte Puerto** Teléfono	Información general: El texto de las entradas en la agenda está probado OK para caracteres estándares: a-z, 0-9 y caracteres nórdicos especiales como å, ø, etc.
Sony Ericsson T610	V R6C005	OK	OK	OK1)	OK	OK	MY07	93 199 057	1) Mucho tiempo de transferencia de entradas de la agenda
Sony Ericsson T630	V R7A011	OK	OK	OK1)	OK	OK	MY07	93 199 057	1) Mucho tiempo de transferencia de entradas de la agenda
Sony Ericsson W580i	CXC1123362 R6BC002 070607	OK	OK	OK	OK	OK2) & 3)	MY08	Not available	1) Conectado en “Modo Privado” después del encendido o en retorno dentro del rango Bluetooth durante una llamada activa. 2) Pregunta: "¿Quiere transferir el sonido al móvil?" cuando se abandone el rango Bluetooth durante una llamada activa.
Sony Ericsson W660i	CXC1250446 R8BB001 071017	OK	OK	OK	OK	OK2) & 3)	MY08	Not available	1) Conectado en “Modo Privado” después del encendido o en retorno dentro del rango Bluetooth durante una llamada activa. 2) Pregunta: "¿Quiere transferir el sonido al móvil?" cuando se abandone el rango Bluetooth durante una llamada activa.
Sony Ericsson W700i	-	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 543	
Sony Ericsson W800i	-	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 543	
Sony Ericsson W880i	CXC1250640 R8BA024 071010	OK	OK	OK	OK	OK2) & 3)	MY08	Not available	1) Conectado en “Modo Privado” después del encendido o en retorno dentro del rango Bluetooth durante una llamada activa. 2) Pregunta: "¿Quiere transferir el sonido al móvil?" cuando se abandone el rango Bluetooth durante una llamada activa.
Sony Ericsson W810i	-	OK	OK	OK	OK	OK	MY07	93 199 543	
Sony Ericsson W960i	Phone: CXC162037 R9J005 Bluetooth: CXC162143 R1D Organizer: CXC162146 R6F41 CDA: CDA162032/1	OK	OK	OK	OK	OK2) & 3)	MY08	Not available	1) Conectado en “Modo Privado” después del encendido o en retorno dentro del rango Bluetooth durante una llamada activa. 2) Pregunta: "¿Quiere transferir el sonido al móvil?" cuando se abandone el rango Bluetooth durante una llamada activa.

	R6F40									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

** Todos los puertos del teléfono disponibles a partir de mayo07 en adelante.