

Retirar pastillas de freno viejas y
limpiar soporte de la pinza

