




C1095 9-3
03A/0760

0760 Otros equipos eléctricos - Interruptor (1998 - 2002)

Pos	Pieza N°.	Artículo	Utilización	Ctd
1	47 39 488	Interruptor intermitentes		1
		Note: Ch. --17009842		
1	48 05 008	Interruptor intermitentes	1998-2000	1
		Note: Con sistema de velocidad de crucero.		
2	46 16 140	Interruptor limpiaparabrisas	1998-2000, 5D, 3D	1
		Note: Con limpiacristal trasera.		
2	46 16 132	Interruptor limpiaparabrisas	1998-2000, CV	1
3	47 35 767	Reostato alumbrado de instrumentos		1
4	49 29 444	•Bombilla		1
5	47 36 906	Interruptor regulación del alcance de las luces	NLS-USE 5106257	1
6	49 29 311	•Bombilla		1
7	44 09 280	Botón botón ciego		1
8	44 09 264	Botón botón ciego		1
8A	45 19 641	Interruptor	Extraknapp	1
8B	44 66 439	•Bombilla		1
9	44 09 223	Interruptor faro antiniebla		1
10	44 66 439	•Bombilla		1
11	44 09 272	Botón botón ciego		1
12	47 33 952	Interruptor luz antiniebla		1
13	44 66 439	•Bombilla		1
14	44 09 264	Botón botón ciego		1
15	85 90 838	Interruptor conmutador de las luces		1
16	85 53 356	•Soporte		1
17	85 00 613	•Bombilla	40/238 286 009	1
18	41 09 526	Interruptor intermitentes de advertencia		1
19	41 14 898	•Bombilla		1
22	44 09 280	Botón botón ciego		1
23	44 09 280	Botón botón ciego		1
24	44 09 256	Interruptor almohadilla calefactora	LH	1
25	44 66 439	•Bombilla		1
26	44 09 280	Botón botón ciego		1
27		Sensor temperatura del aire interior	Ir a 3A - 880	
28	44 10 403	Botón botón ciego		1
29	44 09 249	Interruptor almohadilla calefactora	RH	1
30	44 66 439	•Bombilla		1

0760 Otros equipos eléctricos - Interruptor (1998 - 2002)

Pos	Pieza N°.	Artículo	Utilización	Ctd
31	44 09 280	Botón botón ciego		1
32	48 14 380	Interruptor elevelunas	3D	1
32	48 14 372	Interruptor elevelunas Note: Para automóviles con techo solar eléctrico.	3D	1
32	48 14 364	Interruptor elevelunas	5D	1
32	48 14 356	Interruptor elevelunas Note: Para automóviles con techo solar eléctrico.	5D	1
32	48 14 398	Interruptor elevelunas	CV	1
33	40 69 373	·Bombilla		1
34	42 22 493	Interruptor almohadilla calefactora Note: Detrás.		1
35	42 23 426	Botón botón ciego		1
36	44 11 997	Interruptor alumbrado interior	CV	1
37	44 66 405	Interruptor Note: Ch. --Y2008239 Ch. --Y7001744	3D, CV, LHD, EM	1
37	44 66 405	Interruptor Note: Ch. --Y2008104	5D, LHD, EM	1
37	44 66 413	Interruptor Note: Ch. --Y2008259 Ch. --Y7001744	3D, CV, RHD, EM	1
37	44 66 413	Interruptor Note: Ch. --Y2008117	5D, RHD, EM	1
38	47 33 440	Interruptor cerradura del compartimento de equipajes	LHD	1
38	47 33 457	Interruptor cerradura del compartimento de equipajes	RHD	1
39	45 19 989	Interruptor elevelunas Note: Detrás.		2
40	44 37 455	·Bastidor		2
41	46 16 058	Interruptor alumbrado interior	3D, 5D	1