




0300 Motor de arranque - Motor de arranque - 4 cilindros (1994 - 1998), 4-CYL

Pos	Pieza N°.	Artículo	Utilización	Ctd
1	42 35 610	Motor de arranque Note: También puede obtenerse como unidad de recambio.		1
2	75 35 255	•Planetario		1
3	41 60 099	•Engranaje		1
4	75 27 732	•Casquillo del cojinete		2
5	44 43 750	•Caja del engranaje		1
6	75 27 757	•Casquillo del cojinete		1
7	75 27 765	•Brazo de acoplamiento Note: No como pieza de repuesto separada.		1
8	75 35 271	•Tornillo		3
9	44 43 768	•Rotor Note: No como pieza de repuesto separada.	NLS	1
10	75 35 297	•Cojinete de bolas Note: No como pieza de repuesto separada.		1
11	75 27 807	•Casquillo del cojinete		1
12	75 35 305	•Tornillo Note: No como pieza de repuesto separada.		2
13	75 35 313	•Cápsula Note: No como pieza de repuesto separada.		1
14	75 35 321	•Tornillo Note: No como pieza de repuesto separada.		2
15	75 27 849	•Arandela	NLS	1
16	75 35 339	•Tuerca Note: No como pieza de repuesto separada.		1
17	44 43 776	•Imán de maniobra		1
18	44 43 784	•Placa		1
19	75 27 872	•Cárter Note: No como pieza de repuesto separada.	NLS	1
20	75 27 880	•Juego		1
21	79 67 979	Tuerca		2
22	79 71 112	Espárrago		2
23	79 77 929	Tuerca		1