




F9000 AAC98

1	47 69 550	Cerradura de la puerta Note: Ch. --Y2028025 Ch. --Y7008826	LHD, LH	1
1	51 74 891	Cerradura de la puerta Note: Ch. Y2028026-- Ch. Y7008827--	LHD, LH	1
1	48 59 856	Cerradura de la puerta Note: Ch. --Y2028025 Ch. --Y7008826	LHD, CA, US, LH	1
1	53 30 576	Cerradura de la puerta Note: Ch. Y2028026-- Ch. Y7008827--	LHD, CA, US, LH	1
1	47 69 568	Cerradura de la puerta Note: Ch. --Y2028025 Ch. --Y7008826	LHD, RH	1
1	51 74 909	Cerradura de la puerta Note: Ch. Y2028026-- Ch. Y7008827--	2000, LHD, RH	1
1	48 50 350	Cerradura de la puerta Note: Ch. --Y2028025 Ch. --Y7008826	RHD, LH	1
1	51 74 917	Cerradura de la puerta Note: Ch. Y2028026-- Ch. Y7008827--	2000, RHD, LH	1
1	48 50 368	Cerradura de la puerta Note: Ch. --Y2028025 Ch. --Y7008826	RHD, RH	1
1	51 74 925	Cerradura de la puerta Note: Ch. Y2028026-- Ch. Y7008827--	RHD, RH	1
2	43 26 732	Clip	2000-2002	X
2	43 26 740	Clip	2000-2002	X
3	43 26 757	Clip	LH	1
3	43 26 765	Clip	RH	1
4	47 69 576	Cubierta de protección	LHD, LH	1
4	47 69 584	Cubierta de protección	LHD, RH	1
4	47 69 592	Cubierta de protección	RHD, LH	1
4	47 69 600	Cubierta de protección	RHD, RH	1
8	43 47 431	Tornillo		6
9	45 50 356	Distanciador	LH	1
9	45 50 364	Distanciador	RH	1
10	48 55 342	Placa final		2
12	46 85 624	Tornillo		4
13	43 23 036	Barra	LH	1
13	43 23 044	Barra	RH	1
14	43 46 102	Clip		2
15	44 94 399	Barra	LH	1
15	44 94 407	Barra	RH	1
16	40 37 735	•Botón de cierre		1

17	51 13 477	Barra de maniobra	LH	1
17	51 13 485	Barra de maniobra	RH	1
18	47 65 954	Barra	1998-2000, LH	1
18	47 65 962	Barra	1998-2000, RH	1
20	44 21 046	Clip		2
25	46 05 952	Tirador para apertura	LH	1
25	46 05 960	Tirador para apertura	RH	1
25	48 21 807	Tirador para apertura	LH, CHROME	1
25	48 21 815	Tirador para apertura	RH, CHROME	1
26	79 78 422	Tornillo	1998-2000	2
27	44 20 600	Cubierta		2