




0410 Sistema de lubricación - Carter, filtro de aceite (1998 - 2002), 4-CYL, DIESEL				
Pos	Pieza Nº.	Artículo	Utilización	Ctd
1	47 71 978	Carter de aceite Note: Ch. --12020000		1
2	95 43 372	Tubo para aceite	(47 72 000)	1
3	95 43 380	Anillo de hermeticidad	(47 72 018)	1
4	47 73 891	Tubo del nivel de aceite Note: Ver las Technical New, número: 00-11-210 Ch. --12020000	1999-2001	1
5	46 20 258	Anillo tórico		1
6	47 73 909	Varilla de nivel Note: Ver las Technical New, número: 00-11-210 Ch. --12020000	1999-2001	1
7	91 90 679	Anillo tórico	(47 72 083)	1
8	95 43 356	Tapón roscado	(47 71 986)	1
9	95 43 364	Anillo de hermeticidad	(47 71 994)	1
10	47 70 038	Tornillo Note: Ch. --12020000		1
11	47 70 038	Tornillo Note: Ch. --12020000		2
12	47 72 034	Tornillo		15
13	45 02 217	Tornillo		2
14	95 43 679	Filtro	(47 72 091)	1
15	95 43 158	*Tornillo	(47 72 109)	4
16	47 72 133	*Enfriador del aceite		1
17	47 72 141	*Caja del filtro		1
18	95 43 711	*Tapa	(47 72 158)	1
19	47 72 166	*Elemento filtrante		1
19A	95 43 729	**Anillo tórico		1
19B	95 43 745	**Anillo tórico		1
20	95 43 752	Tubo de unión	(47 72 117)	1
21	43 48 074	Tornillo hexagonal Note: Ch. --12020000	(47 72 125)	2
22	95 43 422	Junta	(47 72 026)	1
23	95 43 406	Sensor de temperatura Note: Ch. --12051712 Ch. --17017591	(47 72 208)	1
24	47 70 186	Emisor de presión del aceite		1
25	95 44 628	Anillo de hermeticidad	(43 45 716)	1
26	47 73 735	Junta		1
27	95 43 737	Junta	(47 73 875)	1
28	95 43 695	Junta	(47 73 883)	2