





R7691 90086

0820 Sistema de combustible - Bomba de combustible (1986 - 1989), B201

Pos	Pieza Nº.	Artículo	Utilización	Ctd
1	75 36 923	Bomba de combustible	1987-1989	1
2	93 37 510	·Válvula		1
3	75 26 163	Bomba de combustible Note: EU con especificación US. Ch. G2005866-- Ch. G3004066-- Ch. G7008425--	AU, CA, FE, JP, ME, US	1
4	93 63 540	·Cableado Note: EU con especificación US. Parte de 75 26 163.	AU, CA, FE, JP, ME, US, NLS	1
5	79 73 993	·Tuerca Note: EU con especificación US. Parte de 75 26 163.	AU, CA, FE, JP, ME, US	2
6	79 10 516	·Arandela Note: EU con especificación US. Parte de 75 26 163.	AU, CA, FE, JP, ME, US	2
7	93 48 103	Palomilla	NLS	1
8	93 48 087	Abrazadera		1
9	93 49 614	Anillo de apoyo Note: EU con especificación US.	AU, CA, FE, JP, ME, US	1
10	93 19 971	Retén		1
11	93 62 153	Depósito		1
12	93 24 211	·Clip		1
13	75 13 666	Depósito Note: EU con especificación US.	AU, CA, FE, JP, ME, US	1
14	93 49 655	Anillo tórico Note: EU con especificación US.	AU, CA, FE, JP, ME, US	1
15	79 73 613	Tornillo		2
16	83 31 159	Filtro de aspiración		1
17	93 65 958	Colador Note: EU con especificación US.	AU, CA, FE, JP, ME, US	1
18	93 86 491	Colador Note: EU con especificación US.	AU, CA, FE, JP, ME, US	1
19	93 19 955	Fuelle		1
20	85 17 104	Cinta tensora	1986-1988, NLS-USE 7971864	1
21	83 74 357	Cinta tensora	NLS-USE 92150191	1
22	79 71 864	Cinta tensora Note: EU con especificación US.	CA, JP, US	1
23	93 31 554	Abrazadera de la manguera		1
24	93 22 660	Abrazadera Note: EU con especificación US.	AU, CA, FE, JP, ME, US	1
25	79 77 879	Abrazadera de la manguera Note: EU con especificación US. Ch. H2014388-- Ch. H3012188-- Ch. H7022322--	CA, JP, US	1
26	89 75 484	Tubo de retorno Note: EU con especificación US. Ch. H2014388-- Ch. H3012188-- Ch. H7022322--	CA, JP, US	1
27	93 61 668	Tuerca ciega		1
28	89 81 979	Retén Note: Ch. J3021712-- Ch. J7030130--	NLS-USE 4443883	2
29	93 37 528	Arandela		1